



Cancellazione radiocomandi da NovoPort – Novomatic 413 / 423 / 553S / 563S:

- 1) Estrarre la spina di alimentazione dalla presa
- 2) Aprire lo sportellino e premere il tasto ovale
- 3) Tenendo premuto il tasto ovale inserire nuovamente la spina nella presa
Sul display apparirà il numero “1” lampeggiante.
- 4) Uscire dalla programmazione premendo 2 volte il tasto ovale

Ora tutti i radiocomandi precedentemente memorizzati sono stati esclusi

Memorizzazione radiocomandi da NovoPort - Novomatic 413 / 423 / 553S / 563S:

- 1) Aprire lo sportellino e premere una volta il tasto ovale
Appare 1 sul display
- 2) Tenere premuto per circa 3 secondi il tasto del radiocomando che si vuole memorizzare
Il punto rosso lampeggia a conferma dell'avvenuta memorizzazione.
- 3) Uscire dalla programmazione premendo 2 volte il tasto ovale

Si possono memorizzare fino a 10 codici (radiocomandi) differenti

